

Aufmassanleitung- Regal schräg - links

WICHTIG !!

Bei Nischen - und Einbauschränken muß dieser mindestens 4 cm niedriger und 6 cm schmaler sein als die Einbaunische .

Bitte immer an mehreren Stellen messen !
Nimm das kleinste Maß !



Bei der Konfiguration der Regalwand verwenden Sie die Grundplanung **DACHSCHRÄGE LINKS** und wählen im Planungsschritt 5 dann keine Türen aus .

Eingabe in den Möbelplaner -- **DACHSCHRÄGE LINKS** --

1.Schritt : Eingabe der Nischenmaße

2.Schritt : Eingabe der gewünschten Abstände zur Wand und Decke

Die voreingestellten Abstände können Sie ändern .

5.Schritt : keine Türen auswählen

