

Aufmassanleitung- Regal schräg -rechts

WICHTIG !!

Bei Nischen - und Einbauschränken muß dieser mindestens 4 cm niedriger und 6 cm schmaler sein als die Einbaunische .

Bitte immer an mehreren Stellen messen !
Nimm das kleinste Maß !

Bei der Konfiguration der Regalwand verwenden Sie die Grundplanung DACHSCHRÄGE RECHTS und wählen im Planungsschritt 5 dann keine Türen aus .

Eingabe in den Möbelplaner -- DACHSCHRÄGE RECHTS --

1. Schritt : Eingabe der Nischenmaße
2. Schritt : Eingabe der gewünschten Abstände zur Wand und Decke .
Die voreingestellten Abstände können Sie ändern .
5. Schritt : keine Türen auswählen

