Aufmassanleitung- Schrank schräg - rechts

WICHTIG!!

Bei Nischen - und Einbauschränken muß dieser mindestens 4 cm niedriger und 6 cm schmaler sein als die Einbaunische .

Die Schranktiefe ist mit Fronttüre!

Bitte immer an mehreren Stellen messen!

Nimm das kleinste Maß!



Eingabe in den Möbelplaner -- DACHSCHRÄGE RECHTS --

1. Schritt: Eingabe der Nischenmaße

2. Schritt : Eingabe der gewünschten Abstände zur Wand und Decke . Die voreingestellten Abstände können Sie ändern .

